

# Crocus PI Zero

## Kullanım Klavuzu

V1.0



## Crocus PI

### İçindekiler

1. Tan	ıtım	3
1.1.	Crocus PI Zero Nedir?	3
1.2.	Crocus PI Zero ile Neler Yapabilirim?	3
1.3.	Kimler İçindir?	3
1.4.	Donanım Özellikleri	4
1.5.	GPIO özellikleri	4
2. Kur	ulum	5
2.1.	Gerekli Malzemeler	5
2.2.	Crocus PI Çalıştırmak	5
2.2	1. İşletim Sistemi Kurulumu	5
2.2	2. Enerjilendirme	7
2.2	3. Konsol Bağlantısı	7
2.2	4. Konsolsuz Erişim (Ağ üzerinden)	9
2.3.	Crocus PI Kapatmak	11
2.4.	Diğer Konfigürasyonlar	11
2.4	1. Ethernet Bağlantısı	11
2.4	2. Wifi Bağlantısı	12



1. Tanıtım

#### 1.1. Crocus PI Zero Nedir?

Crocus PI Zero mini tek kart bilgisayardır. Linux işletim sistemleri ile kullanılabilmektedir. 64MB(512 Mbit) SDRAM a sahiptir.

#### 1.2. Crocus PI Zero ile Neler Yapabilirim?

Crocus PI ile şunları yapabilirsiniz...

- Bir bilgisayar
- Kablosuz bir sunucu
- Oyun konsolu
- Müzik çalar
- Programlama
- .....





Akıllı Ev Uygulamaları

Görüntü İşleme

#### 1.3. Kimler İçindir?

Crocus PI Zero, teknoloji ile ilgilenen herkes içindir. Bu kart ile teknoloji üretebilirsiniz. Aklınızdaki projelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Robotik, IoT vs.. bir çok alanda kullanabilirsiniz.



#### 1.4. Donanım Özellikleri

Donanım	
СРИ	ARM Cortex-A7 CPU, 1.2GHz
Bellek	64MB (512Mbit DDR2)
Hafıza	TF card (32GB'a kadar)
Ethernet	100M/10M
WIFI	ESP8266EX, IEEE 802.11 b/g/n
Anten	Var (2.4 Ghz wifi)
USB	1x USB 2.0, OTG
Ses	Ekstra bir board gerektirmez. Ses çıkışı direkt alınabilir.
Video	H.264, MPEG decoding
Güç Kaynağı	5V 1A, POE (genişletme kartı ile)
GPIO	26 pin + 14 pin header
Peripherals	3 x UART(konsol dahil), 1 x SPI, 2x I2C, 2x PWM, 1x RS485
LED	Güç Led & 2 x Kullanıcı için LED
İşletim Sistemi	Mainline Linux, Debian, Android, RT-Thread RTOS
Fiziksel	
Ürün Boyutları	48,5 x 47mm
Ağırlığı	33 gr

#### 1.5. GPIO özellikleri

26 pin GPIO arayüzü Rasperry PI Model A, Model B, Orange PI zero ile uyumludur.





#### 2. Kurulum

2.1. Gerekli Malzemeler



#### 2.2. Crocus PI Çalıştırmak

#### 2.2.1. İşletim Sistemi Kurulumu

Crocus PI için size uygun işletim sisteminin derlenmiş imaj dosyasını ve uygulamaları <u>linkten</u> indirebilirsiniz. Detaylı ortam kurulumu için ortam kurulum klavuzunu inceleyebilirsiniz.

1- MikroSD kart okuyucusuna mikrosd kartınızı takıp, bilgisayarınıza bağlayın.

2-İmaj dosyasını indirin.

3- W32DiskImager yazımılını açın.



winsz Disk imager - 1.0		ЦX
Image File	2	Device
:/Users/user/Desktop/crocuspizero_buildroot_p	recompiled.img	[D:\] 🔻
		Δ
Hash		U
None  Generate Copy		1
None  Generate Copy		1
None  Generate Copy Read Only Allocated Partitions		1
None  Generate Copy Read Only Allocated Partitions		1
None  Generate Copy Read Only Allocated Partitions Progress		1
None  Generate Copy Read Only Allocated Partitions Progress		1
None  Generate Copy Read Only Allocated Partitions Progress		1

Ubuntu 22.04 LTS işletim sisteminde ise indirdiğiniz imaj dosyasını "Disks" yazılımı ile açıp hedef sürücü olarak mikrosd kart sürücüsünü seçip "Start Restoring..." seçeneği ile sd kartınıza yükleyebilirsiniz.

Disks =				– o ×
Disks =	Image to Restore Image Size Destination	Restore Disk Image ~/Desktop/crocuspizero_debian_apt.img 2,6 GB (2.640.314.368 bytes) (None) ⑤ 54 GB Hard Disk — VBOX HARDDISK (/dev/sda) ⓒ CD/DVD Drive — VBOX CD-ROM (/dev/sda) ⓒ Drive — Generic- SM/xD-Picture (/dev/sdd) ⓒ Drive — Generic- Compact Flash (/dev/sdc) ⓒ Drive — Generic- MS/MS-Pro (/dev/sde) ⓒ 16 GB Drive — Generic- SD/MMC (/dev/sdb)	×	



4- İmaj yüklenen Mikrosd kartını CrocusPI 'a yerleştirin.

#### 2.2.2. Enerjilendirme

CrocusPI Zero 'yu üç şekilde enerjilendirip çalıştırabilirsiniz.

- 1- Güç Jakına 5V min. 1A adaptör bağlayarak (board ile başka bir cihaz enerjilendirilecek ise bu durumda daha yüksek akım verebilen uygun kapasitede adaptör kullanılmalıdır).
- 2- PIN Header kullanılarak (J5 P02 ve J5-P03)
- 3- Ethernet portu (PoE) kullanılarak (J5 -P02 ,J5 -P03 , J5 -P04, J5 -P05, J5 -P06 kullanan harici bir voltaj dönüştürücü kart ile)

#### 2.2.3. Konsol Bağlantısı

USB-Serial dönüştürücüsünü CrocusPI 'a aşağıdaki gibi bağlanarak, dönüştürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.





#### Windows için ilgili COM portu Aygıt Yöneticisi kullanarak öğrenebilirsiniz.

📇 Aygıt Yöneticisi	3 <u>99</u>	×
Dosya Eylem Görünüm Yardım		
🗢 🔿   🗊   😰 🗊   晃		
<ul> <li>Ağ bağdaştırıcıları</li> <li>Ağ bağdaştırıcıları</li> <li>Bağlantı noktaları (COM ve LPT)</li> <li>İletişim Bağlantı Noktası (COM1)</li> <li>USB Serial Port (COM3)</li> <li>Bilgisayar</li> <li>Depolama denetleyicileri</li> <li>Disk sürücüleri</li> <li>Disk sürücüleri</li> <li>Evrensel Seri Vol'u denetleyicileri</li> <li>Evrensel Seri Vol'u denetleyicileri</li> <li>Fare ve diğer işaret aygıtları</li> <li>Görüntü bağdaştırıcıları</li> <li>Görüntü bağdaştırıcıları</li> <li>IDE ATA/ATAPI denetleyiciler</li> <li>Minsan Arabirim Cihazları</li> <li>İşlemciler</li> <li>Klavyeler</li> <li>Monitörler</li> <li>Seş girişleri ve çıkışları</li> <li>Sistem aygıtları</li> <li>Təranəbiri Aumtion</li> </ul>		~
<ul> <li>&gt; III Üretici Yazılımı</li> </ul>		
> 🖂 Yazdırma kuyrukları		
> Taylin bileşenleri		~

Putty yazılımını CrocusPI uygulamalar klasöründen veya www.putty.org sayfasından indirebilirsiniz.

Baudrate olarak 115200 seçip ilgili COM portu belirledikten sonra bağlantıyı açın ve CrocusPI 'ı enerjilendirin. Açılış mesajlarının konsolda görmeye başlayacaksınız.

RuTTY Configuration			? :
ategory:			
E Session	Basic options for	your PuTTY se	ession
Logging	Specify the destination you Serial line 2	u want to conne	ect to Speed
	СОМЗ	(	115200
Features	Connection type:		
⊡ ·· Window Appearance		) Other: Telne	et 🗸
Behaviour Translation ⊕ Selection	Load, save or delete a stor Saved Sessions	red session	1
Colours Connection	Default Settings		Load
····Proxy SSH ····Serial ····Telnet			Save Delete
	Close window on exit: Always Never	Only on c	lean <mark>exi</mark> t
	4		
About Help		Open	Cancel

```
COM3 - PuTTY
                                                                                     ×
                                                                              9.593646] mmcl: queuing unknown CIS tuple 0xla [01 01 00 02 07]
                                                                          (5 bytes)
     9.695347] mmcl: queuing unknown CIS tuple 0x1b [cl 41 30 30 ff ff ff ff] (8
bytes)
    9.784161] mmcl: new high speed SDIO card at address 0001
    10.564913] random: crng init done
10.569756] random: 52 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    11.541592] esp_host:bdf5087c3deb
    11.541592] esp_target: e826c2b3c9fd 57 18202
    11.541592]
    17.886578] esp_op_add_interface STA
    19.185836] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PHY [0.1:01] driver [Generic P
HY] (irq=POLL)
    19.235256] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Register MEM TYPE PAGE POOL Rx
Q = 0
    19.246005] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No Safety Features support fou
nd
    19.255014] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No MAC Management Counters ava
ilable
    19.264323] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
    19.273327] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: configuring for phy/mii link m
ode
    19.402592] sip_parse_data_rx_info no mem for rskb
    20.510010] wlan0: authenticate with b8:69:f4:9e:2c:b9
20.516974] wlan0: send auth to b8:69:f4:9e:2c:b9 (try 1/3)
    20.527272] wlan0: authenticated
    20.544919] wlan0: associate with b8:69:f4:9e:2c:b9 (try 1/3)
    20.558899] wlan0: RX AssocResp from b8:69:f4:9e:2c:b9 (capab=0x431 status=0
aid=2)
    20.569043] wlan0: associated
Debian GNU/Linux 11 CrocusPI ttyS0
CrocusPI login:
```

Kullanıcı adı : root Şifre: root

Crocus Pl

#### 2.2.4. Konsolsuz Erişim (Ağ üzerinden)

Ethernet bağlı iken cihazınızı başlatıp, otomatik ip almasını sağlayın. Ağ üzerinde IP taraması yapan bir yazılım ile ağınızı taratın. <u>https://www.advanced-ip-scanner.com/</u> adresinden IP scanner indirebilirsiniz.

🛃 Advanced IP So Dosya Sadece Go	Scanner Sörüntüle Ayarlar Yardım			- 0	Х
<b>T</b> ara					
192.168.88.1-254,	4,192.168.1.1-254,192.168.2.1-254		Örneğin: 192.168.0.1-100, 192.168.0.200	Arama	2
Sonuç listesi Sık	ik Kullanilanlar				
Durum	Ad 192.168.88.1	IP NetBIOS grubu 192.168.88.1	Üretici MAC adresi Routerboard.com	Yorumlar	
ļ.	192.168.88.65	192.168.88.65	FF:F7:03		
· ≠ -> ■ -> ■					



Tespit edilen ip üzerinden SSH bağlantısı yapın.

- Session	Basic options for your PuTTY	session
Logging     Logging     Logging     Logging     Logging     Logging     Logging     Logging     Selection     Colours     Connection     Proxy     SSH     SSH     Serial     Telnet     Rlogin     SUPDUP	Specify the destination you want to con Host Name (or IP address) 192.168.88.65	nect to Port
	Connection type: SSH Serial Other: Te Load, save or delete a stored session Saved Sessions	Inet ~
	Default Settings	Load
		Delete
	Close window on exit:	n clean e <mark>v</mark> it





#### 2.3. Crocus PI Kapatmak

CrocusPI 'ı "<u>halt"</u> komutu girerek kapatabilirsiniz.

Putty	-		×
			~
footgerocust: "# nait	- (D		
[ 398.69//25] Wiano: deauthenticating from b8:69:14:90:20:D9 by local choic	e (R		
eason: S-DEADIN_LEAVING)			
[ 400.997290] dwmac-sunsi icsouou.ethernet etho: Link is Down			
[ 401.456991] Systemd-Shutdown[1]: Synching filesystems and block devices.			
[ 401.6/9145] systema-shutaown[1]: Senaing Siglicker to remaining processes.	•		
[ 401./01602] systema-journala[100]: Received SiGLEAM from PLD 1 (Systema-S	nutdow).		
[ 401.760917] systemd-shutdown[1]: Sending Sigkill to remaining processes			
[ 401./31412] systema-shutdown[1]: unmounting file systems.			
[ 401./93011] [/31]: Remounting '/ fead-only in with options '(null).			
[ 401.82/61/] EX14-IS (mmcDikOp2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: al	sabrea.		
[ 401.043430] systema-shutdown[1]: All lifesystems unmounted.			
[ 401.8515/4] systemd-shutdown[1]: Deactivating swaps.			
[ 401.856949] systemd-shutdown[1]: All swaps deactivated.			
[ 401.866010] systemd-shutdown[1]: betaching loop devices.			
[ 401.8/415/] systemd-shutdown[1]: All loop devices detached.			
[ 401.8823/3] systemd-shutdown[1]: Stopping MD devices.			
[ 401.889964] systema-snutaown[1]: All MD devices stopped.			
[ 401.89/124] systemd-shutdown[1]: Detaching DM devices.			
[ 401.904748] systemd-shutdown[1]: All DM devices detached.			
[ 401.91228] systema-snutdown[1]: All filesystems, swaps, loop devices, ML	devices	and D	M dev
ices detached.			
[ 401.942678] systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.			
[ 401.954116] systemd-shutdown[1]: Halting system.			
[ 401.964039] reboot: System halted			

#### 2.4. Diğer Konfigürasyonlar

#### 2.4.1. Ethernet Bağlantısı

Ethernet kablonuz takılı iken otomatik ip alacaktır. Manual olarak dhcp sunucusundan ip aldırmak için "dhclient eth0" veya "udhcpcd -i eth0" kullanabilirsiniz.

```
root@CrocusPI:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.88.65 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.88.255
ether 86:3a:b5:ff:f7:03 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 71 bytes 8789 (8.5 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 83 bytes 12232 (11.9 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 47
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.88.45 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.88.255
ether 18:fe:34:60:26:20 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 138 bytes 15922 (15.5 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 6 bytes 1438 (1.4 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```



#### 2.4.2. Wifi Bağlantısı

Wifi bağlantısı için /etc/wpa\_supplicant.conf dosyasına wifi ssid ve şifre bilgisi girilmelidir. "nano /etc/wpa\_supplicant.conf" komutu ile düzenleme ekranını açın.



Bilgiler girildikten sonra (Ctrl+O) kaydedip, (Ctrl+X) çıkış yapabilirsiniz. CrocusPI yeniden başladığında wifi ağınıza otomatik olarak bağlanacaktır.